

Position des éléments de passage des rapports

Lors de réclamations portant sur des valeurs d'accélération / de vitesse insuffisantes, ou en général en cas de dérangements, le tableau suivant indique quels éléments de passage sont actionnés dans les différents rapports. Il est ainsi possible de détecter ceux qui ne fonctionnent pas correctement.

Rapport		Électrovannes								Embrayages						
Rep.	Position	Électrovannes			Vannes de régulation de pression				Embrayage				Frein			Roue libre
		1	2	3	1	2	3	4	A	B	E	F	C	D	G	1 ^{re} vitesse
R =	marche AR	x			x		x			x				x	x	
N =	Point mort	x	x		x		x					x			x	x
D =	1 ^{re} vitesse	x	x		x		x		x						x	
D =	2 ^e vitesse	x	x		x	x	x		x				x		x	
D =	3 ^e vitesse		x	x - x	x	x			x			x	x			
D =	4 ^e vitesse			x - x	x				x		x	x				
D =	5 ^e vitesse	x		x - x	x	x					x	x	x			
2 =	1 ^{re} vitesse	x			x		x		x					x	x	x
D =	5 ^e à 4 ^e vitesse	x		x	x	x		x	(x)		x	x	(x)			

« x » = élément en fonctionnement

« - » = élément au repos

« (x) » = élément en fonctionnement suivant l'état de marche