

Convertisseur de couple : vidange

En cas d'encrassement de l'ATF par des résidus d'abrasion ou lors d'une révision générale de la boîte, il est nécessaire de vidanger le convertisseur de couple :

- Aspirer du convertisseur de couple l'ATF avec l'aspirateur d'huile de vidange -V.A.G 1782-.

