

Couple réducteur avant

Capacités	Couple réducteur avant	Boîte de vitesses automatique
1 ^{er} remplissage	0,8 l	01V
Vidange	sans vidange → remarque	
Lubrifiant	Huile de pont	

1) Remplissage à vie : une vidange doit être effectuée uniquement après des travaux de réparation.

L'huile de pont est disponible comme pièce de rechange.

t 0,5 l - n° de pièce -G 052 145 A1-.

t 1,0 l - n° de pièce -G 052 145 S2-.

Contrôler le niveau d'huile de pont dans le couple réducteur avant et faire l'appoint → [chap.](#).