

Tendeur de chaîne : contrôle

- Déposer le corps inférieur du carter d'huile → [chap.](#).

Introduire un tournevis entre la chaîne

- et le tendeur de chaîne et faire levier contre le tendeur de chaîne dans le - sens de la flèche-.

Si l'on ne constate aucune tension au niveau du ressort et si la chaîne n'est pas tendue :

- remplacer le tendeur de chaîne → [chap.](#).

