

Différentes commandes hydrauliques

On distingue deux types de boîtes de vitesses. Les boîtes équipées de la commande hydraulique E17 pour lesquelles le transmetteur de régime d'entrée de boîte (transmetteur inductif) est fixé à la face inférieure du distributeur hydraulique. Les boîtes équipées de la commande hydraulique E18/2, pour lesquelles le transmetteur de régime d'entrée de boîte (transmetteur de Hall) est fixé derrière le distributeur hydraulique sur le carter de boîte de vitesses.

Les indications concernant le type de boîte figurent dans les tableaux [→ chap.](#),