
Arbre à cardan : vue d'ensemble du montage



1 - Couple réducteur arrière

2 - Arbre à cardan

q Déposer et reposer → chap.

3 - Joint d'étanchéité

q Remplacer

q Retirer le film de protection et coller la face autocollante du joint sur l'arbre à bride

q Dégraisser l'arbre à bride

4 - Entretoise

5 - Vis à six pans creux - 55 Nm

q Autoserreuse

q Remplacer

q Les alésages filetés destinés aux vis dans les arbres à bride doivent toujours être nettoyés (p. ex. avec un taraud)

6 - Rondelle de réglage

q Déterminer l'épaisseur → ancre

7 - Écrou - 25 Nm

8 - Goujon fileté, - 10 Nm

q Ne pas déposer

9 - Boîte de vitesses