

## Petit tuyau de liquide de refroidissement : dépose et repose

## Dépose

- Déposer le tuyau de liquide de refroidissement avant [→ chap.](#).
- Débrancher la durite de liquide de refroidissement arrière du petit tuyau de liquide de refroidissement.
- Déposer les vis de fixation.
- Retirer le petit tuyau de liquide de refroidissement par l'arrière.
- Retirer le tuyau de liquide de refroidissement par le haut.

## Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :



## Nota

t Remplacer les joints toriques.

t Bloquer tous les flexibles de raccordement au moyen de colliers de flexibles correspondant à ceux utilisés en série [→ Catalogue des pièces de rechange](#).

- Nettoyer ou polir le plan de joint pour le joint torique.
- Humecter les joints toriques neufs de « G12+ » et les glisser sur le tuyau de liquide de refroidissement.
- Introduire le tuyau de liquide de refroidissement dans l'alésage du bloc-cylindres.
- Reposer le tuyau de liquide de refroidissement avant [→ chap.](#).
- Faire l'appoint de liquide de refroidissement [→ ancre](#).