

Corps inférieur du carter d'huile : repose - moteurs avec joint profilé

Déroulement des travaux

Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit :



Nota

Remplacer les joints et les bagues-joints.



Prudence !

Reposer un joint profilé sur les moteurs dont le corps supérieur du carter d'huile a été posé avec un joint profilé.

- Avant de reposer le corps inférieur du carter d'huile, nettoyer les plans de joint.
- Mettre en place le corps inférieur du carter d'huile et pré-serrer toutes les vis en diagonale, au couple de 5 Nm.
- Serrer les vis du corps inférieur du carter d'huile en diagonale.
- Faire l'appoint d'huile-moteur et vérifier le niveau d'huile → [chap.](#).

Couples de serrage

Composant	Nm
Obturateur sur corps supérieur du carter d'huile	10
Corps inférieur du carter d'huile sur corps supérieur du carter d'huile	10
Vis de vidange d'huile	30