

NOTICE D'UTILISATION

Merci pour votre achat. Pour une utilisation optimale de vos nouveaux plats en fonte, veuillez à suivre les instructions suivantes :

AVANT LA PREMIERE UTILISATION :

- Laver les plats avec une éponge non-abrasive, de l'eau chaude et une solution savonneuse (non détergente) afin de ne pas abimer la couche protectrice
- **Rincer et sécher à la main**
- S'assurer que tout soit **complètement sec** avant de ranger

UTILISATION DES PLATS EN FONTE :

- Avant de cuisiner, préchauffer le plat vide à feu moyen pendant 1-2 minutes. Cela prépare la surface et permet aux aliments de cuire plus uniformément sans adhérer au plat
- **Compatible tous feux** (dont vitrocéramique)
- **Compatible four** jusqu'à 260 °C (modèle cocotte : le couvercle supporte jusqu'à 200°C)
- **Pas de grill, pas de micro-ondes**
- Toujours s'équiper de gants/maniques pour manipuler les plats sortant du four/cuisinière
- Ces plats sont lourds, utilisez-les avec précaution

NETTOYER LES PLATS EN FONTE :

- Nettoyer les plats après chaque utilisation.
- **Pas de lave-vaisselle**
- Laver les plats avec une éponge non abrasive ou un torchon, de l'eau chaude et une solution savonneuse (non détergente) afin de ne pas abimer la couche protectrice
- **Rincer et sécher à la main**
- S'assurer que tout soit **complètement sec** avant de ranger

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Pour les protéger de l'humidité, nous vous conseillons d'**appliquer régulièrement une fine couche d'huile végétale** sur vos plats en fonte
- Toujours **sécher soigneusement** avant de ranger dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité
- Si de la rouille apparaît malgré ces précautions :
 - Brosser la rouille avec une brosse dure ou de la paille de fer afin de l'éliminer
 - Appliquer une nouvelle fois de l'huile végétale. Préchauffer le four à 150°C et enfourner votre plat (vide) pendant 1h environ avec du papier aluminium en-dessous, pour recueillir les éventuels écoulements d'huile.
 - Retirer avec précaution le plat encore chaud du four. Attendre qu'il ait complètement refroidi, pour essuyer l'excédent d'huile et le ranger.