

Suspension pneumatique 4 roues : fonctionnement
Relais de compresseur de correcteur d'assiette -J403

Le relais est branché entre le moteur du compresseur et l'appareil de commande afin de supporter le courant de charge.

Le relais de compresseur est activé par l'appareil de commande du correcteur d'assiette.

Le relais est monté au niveau de l'emplacement 6 du porte-relais à 8 emplacements.