



BTE États des capteurs de position
Réparation /Test par calculateur/Toit escamotable/Mesures
paramètres standard/États des capteurs de position
Vehicle\A7\TOITESC\BTE\A7_BTE_mesures_parametres_standard.s : 1259_01

Libellé	Valeur	Aide
Contacteur de tendelet tiré	Fermé	Contacteur déterminant la position du rideau de limitation de volume de chargement dans le coffre. Le contacteur est fermé lorsque le tendelet est tiré
Contacteur de tablette rangée	Ouvert	Contacteur situé dans l'articulation gauche du toit. Le contacteur est fermé lorsque la tablette est rangée
Contacteur de tablette sortie	Fermé	Contacteur situé dans l'articulation gauche du toit. Le contacteur est fermé lorsque la tablette est sortie
Contacteur d'accostage de toit gauche	Ouvert	Contacteur situé dans la gâche de toit coté pare-brise et coté gauche. Le contacteur est fermé lorsque le véhicule est en position coupé
Contacteur de toit verrouillé droit	Ouvert	Contacteur situé dans la gâche de toit coté pare-brise et coté droit. Le contacteur est fermé lorsque le véhicule est en position coupé
Contacteur de toit verrouillé (platine centrale)	Fermé	Contacteur situé dans la platine centrale de verrouillage/déverrouillage du toit. Le contacteur est fermé lorsque le véhicule est en position coupé ou cabriolet
Contacteur de toit déverrouillé (platine centrale)	Ouvert	Contacteur situé dans la platine centrale de verrouillage/déverrouillage du toit. Le contacteur est ouvert lorsque le véhicule est en position coupé ou cabriolet
Contacteur de toit Ouvert	Ouvert	Contacteur situé sur le mécanisme gauche de la tablette arrière. Le contacteur est fermé lorsque le toit est fermé(état inversé)
Contacteur de coffre de toit ouvert	Fermé	Contacteur situé dans le coffre et proche du vérin de coffre de toit gauche. Le contacteur est fermé lorsque le

**Contacteur de coffre de toit
verrouillé gauche**

Fermé

coffre de toit est fermé(état inversé)

Contacteur situé dans la serrure de
verrouillage du coffre de toit gauche.
Le contacteur est fermé lorsque le
coffre de toit est verrouillé

**Contacteur de coffre de toit
verrouillé droit**

Fermé

Contacteur situé dans la serrure de
verrouillage du coffre de toit droit.
Le contacteur est fermé lorsque le
coffre de toit est verrouillé

Aide